


Vedlikehold av kjøleskaps pakninger


Rengjøring: Bruk en **myk tørr klut** med **profesjonelt rengjøringsmiddel for pakninger** eller vannbasert rengjøringsmiddel for rengjøring. Vær oppmerksom på at strekt aggressivt rengjøringsmiddel kan skade produktet og irritere huden på hendene ved bruk av dette.

Levetiden på pakningen er avhengig av daglig renhold. Fett og matrester kan ødelegge pakningsmaterialet slik at pakningen blir ødelagt. Daglig renhold vil redusere faren for at pakningen blir ødelagt. Vær oppmerksom på at en ren og hel pakning er viktig for kjøkken og mat hygiene.




1 Ta bort synlig urenheter og smuler fra bretten i pakningen. Bruk **børste** eller **myk tørr klut**.

Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring mellom bretten i pakningen fordi dette kan ødelegge pakningen.



2 Sprut rengjøringsmiddel fra en sprayflaske på pakningen.

La det være på i ca **30 sekunder**.



3 Tørk rengjøringsmiddelet av med en myk tørr klut også mellom foldene i pakningen.

Repetér rengjøringen til pakningen er **helt** ren.

En sprukket, ødelagt pakning har en innvirkning på kjølesystemet til kjøle skapet, benken eller rommet. En ødelagt pakning gjør, at det brukes mer energi for å opprettholde temperaturen i skapet. Kompressoren har lenger gangtid og derved kortere levetid ved en ødelagt pakning. Vedlikehold av pakningen er viktig for matsikkerhet og det sparer kunden for unødvendig driftskostnader på kjøleskap, benk eller rom.

